

Pfeilbau

Material:

- Pfeilschäfte, Kiefer, Fichte oder Zeder, Durchmesser 11/32 oder 5/16
- Nocken oder Selfnock
- Spitzen
- 3 Federn, Leitfeder andersfarbig
- Faden zur Fixierung der Federn
- Uhu hart
- Befiederungsgerät
- Öl, Wachs oder Lack zum Schutz der Schäfte

Vorgang:

- Schäfte werden hinten mit der Holzmaserung angezeichnet
- Anspitzen des Nocken Konus
- Aufkleben der Nocke
- Einlegen ins Befiederungsgerät
- Leitfeder aufkleben
- Zwei weitere Federn in 120° versetzt aufkleben
- Pfeillänge bestimmen und Schaft kürzen
- Spitze aufsetzen und festkleben